



Návod k použití židle TECTON

Nastavení výšky židle – pokud na židli sedíte, pravou rukou otočte pravou zadní páčkou směrem nahoru, nadlehčete sedák a židle sama vyjede do nejvyšší polohy. V nejvyšším bodu páku vratěte do původní polohy. Sedněte si na sedák a páku opět otočte směrem nahoru. Sedák začne sjízdět dolů. V nevhodnější výšce páku opět vratěte do původní polohy. Sedák se zastaví a výška je nastavena.

Hloubkové nastavení sedáku – posaděte se na židli, pravou rukou přední páčku uvolněte směrem nahoru k sedáku a tlakem do opěráku se sedák posune směrem dopředu. V nejpohodlnější poloze páčku vratěte do původní polohy.

Nastavení opěráku – synchronní mechanismus je možné aretovat ve 4 polohách. Pravá zadní páka slouží i k nastavení aretace. Pokud páku povytáhnete směrem ven, mechanismus se odblokuje a tlakem zad k opěráku dojde k jeho zaklonění. Zatlačením páky se sklon opěráku zablokuje v nejbližší poloze. Opětovným povytažením páky mechanismus odblokuje, nicméně mírným tlakem do opěráku umožníte vrácení do základní polohy nebo nastavení další z ostatních poloh.

Nastavení tuhosti odporu opěráku – obecně platí, že čím je člověk těžší, tím větší by měl být odpor opěráku vůči zádům. Tuhost odporu se nastaví šroubem ve spodní části mechanismu. Otáčením po směru hodinových ručiček dochází k zvýšení odporu opěráku vůči Vašim zádům. Otáčením na druhou stranu se tlak snižuje.

Nastavení bederní opěrky – u tohoto modelu je možné bederní opěrku výškově nastavit. Uchopte boční páčky opěrky oběma rukama a nastavte ji do polohy, která Vám bude nejpohodlnější.

Nastavení záhlavníku – u modelu TECTON nastavíme správnou výšku záhlavníku jeho vytažením směrem nahoru od opěráku nebo jeho zasunutím. Záhlavník vždy držíme za horní část mechanismu. Záhlavník nikdy nedržíme za čalouněnou část, mohlo by dojít k jeho poškození.

Nastavení 3D područek – na vnější straně stiskněte knoflík a nastavte područku do správné výšky. Pusťte tlačítko a područka se zafixuje v požadované výšce. Uchopením krytky područky je možné natočit područku do vhodné polohy a zároveň ji posunout směrem dopředu nebo dozadu. Područky slouží pouze k podepření rukou při sezení na křesle. Při vstávání se nelze o područky zapírat, dojde tak k jejich poškození a nevztahuje se na ně reklamace.

Správným nastavením židle zamezíte jejímu nevratnému poškození!

Každé 3 měsíce zkontrolujte dotažení všech šroubů.

Způsob čištění

Čalouněné části – šamponováním

Ostatní části – otřete vlhkým hadříkem

Materiálové složení

Tkanina PES, ocel, hliník, nylon, polypropylen, dřevo, studená pěna

www.segocz.cz